AN808P系列智能调节仪操作说明书

特点
⊙热电偶/热电阻/模拟信号通用输入
⊙具有显示、报警、调节、通讯功能
⊙采用先进模糊控制理论结合双自由度PID算法
⊙多种控制输出选择，模块化设计
⊙抗干扰能力强
⊙50段程序段控制
⊙带光柱显示

为了您的安全，在使用前请仔细阅读以下内容！

⚠ 警告

1. 在以下情况下使用这个设备，如(核能控制、医疗设备、汽车、火车，飞机、航空、娱乐或安全装置等)，需要安装安全保护装置，或联系我们索取这方面的资料， 否则会引起严重的损失，火灾或人身伤害。
2. 必须要安装面板，否则可能会发生触电。
3. 在供电状态中不要接触接线端子，否则可能会发生触电。
4. 不要随意拆卸和改动这个产品，如确实需要请联系我们，否则会引起触电和火灾。
5. 请在连接电源线或信号输入时检查端子号，否则会引起火灾。

⚠ 注意

1. 这个装置不能使用在户外。
否则会缩短此产品的使用寿命或发生触电事故。
2. 当电源输入端或信号输入端接线时，No.20AWG（0.50mm²） 螺丝拧到端子上的力矩为0.74n・m - 0.9n・m
否则可能会发生损坏或连接端子起火。
3. 请遵守额定的规格。
否则会缩短这个产品的寿命后发生火灾。
4. 清洁这个产品时，不要使用水或油性清洁剂。
否则会发生触电或火灾，也将损坏本产品。
5. 在易燃易爆，潮湿，太阳光直射，热辐射，振动等场所应避免使用这个单元。
否则可能会引起仪表不能正常工作。
6. 在这个单元中不能有流尘或沉淀物。
否则可能会引起火灾或机械故障。
7. 不要用汽油，化学溶剂清洁仪表外壳。使用这些溶剂会损害仪表外壳。
请用柔软的湿布（水或酒精）清洁塑料外壳。

一、仪表型号

AN808P－□－□ □ □
- 输入及通讯：0:表示一路输入无通讯功能　8:表示一路输入带RS485通讯（订货需注明）
- 报警功能：3:表示两路报警输出　2:表示一路报警输出　1:表示无报警输出（不启用加热冷却控制时多一路报警）
- 输出功能：R:继电器输出 C:4～20mA电流输出　Q:固态继电器输出
- 外形尺寸(mm)：4:48H×48W　6:96H×48W　7:72H×72W　8:48H×96W　9:96H×96W　16:160H×80W　80:80H×160W
- AN808P系列智能调节仪，带50段程序控制功能

二、常规型号说明

型　号	OUT1(注①)	OUT2(注②)	报警点数(注③)	通讯功能
AN808P-4-R20	继电器控制输出	继电器输出	1	无
AN808P-4-Q20	固态继电器控制输出	继电器输出	1	无
AN808P-4-C20	4～20mA电流输出	继电器输出	1	无
AN808P-4-R18(需定做)	继电器控制输出	继电器输出	无	RS485（MODBUS RTU）
AN808P-4-Q18(需定做)	固态继电器控制输出	继电器输出	无	RS485（MODBUS RTU）
AN808P-4-C18(需定做)	4～20mA电流输出	继电器输出	无	RS485（MODBUS RTU）

五、面板按键操作

（1）SET键：在正常显示状态下，短按SET键可进入设置菜单，长按SET键可以进入高级设置菜单。
（2）◀键：短按◀键可使参数闪动，进入修改状态。
（3）▲ 、▼ 键：在修改状态下按可以修改参数，修改参数完毕后，按SET键确认。
（4）在高级菜单中长按SET键可回到正常显示状态。
（5）在正常显示状态下，长按◀键3S可进入自动整定状态，此时AT指示灯亮。
（6）在正常显示状态下，长按▲键进入程序段状态设置菜单；长按▼键进入程序段参数设置菜单。

六、操作流程



七、程序段设置



程序段控制设置方法：

⑴、程序段设置共50段，每段有两个设置参数：SV□□、ST□□。
⑵、SV□□参数为该段设定值；如SV01设置为200，则该段（第一段）控制目标值就是200℃。
⑶、ST□□参数为该段控制状态参数。
当ST□□设置值为-51时，表示结束程序段控制，恢复到单一设定值控制状态（见例1）；
当ST□□设置值为-50～-1时，表示跳转到指定段，如ST□□=-45，表示从当前段跳转到45段；
当ST□□设置值为0时，表示温度达到SV□□，跳转到下一段运行（见例1）；
当ST□□设置值为1～1440时，单位为分钟，表示在该段运行时，将在该段设定时间范围内，匀速运行到该段设定值。
⑷、在正常显示状态下，长按▼键可进入程序段参数设置菜单。
⑸、在正常显示状态下，长按▲键可进入程序段状态设置菜单；在该段可以选择RUN（正常运行）、STOP（停止运行）、HOLD三种状态。

例1：运行一个工艺曲线，

要求先升温到300℃，	SV01=300、ST01=0；
温度从300℃匀速升高到500℃（平均每分钟升高10℃），	SV02=500、ST02=20；
然后降温到150℃，	SV03=150、ST03=0；
在150℃状态保持60分钟后	SV04=150、ST04=60；
跳转执行第10程序段，	ST05=-10；
在第10段降温到25℃，	SV10=25、ST10=0；
到第11段停止，退出程序段并按数码管下排的SV值（设定值）执行控温。	ST11=-51；

八、仪表菜单

参数名称	说明	设置范围	出厂设置
设置菜单			
AL1	报警1设定值	FL～FH	200
AL2	报警2设定值	FL～FH	600
AL3	报警3设定值	FL～FH	1000
PS	测量值修正	-100～100	0
A-M	手自动设置0：手动；1半自动（手动进入自整定）2全自动（上电自动进入整定）；	0～2	1
LCK	0001时，禁止修改SV；0010时，禁止修改菜单参数；0011时，禁止修改SV和菜单	0～9999	0
输出功能设置菜单			
Ot	控制方式：0：ON/OFF控制；1：加热控制；2：制冷控制；3：加热冷却控制	0～3	1
P	PID菜单：比例系数	0～9999	10
I	PID菜单：积分时间	0～3600	240
d	PID菜单：微分时间	0～3600	60
HY	ON/OFF控制回差（在ON/OFF控制方式有效）	0～1000	2
Ct	OUT1控制周期；电流输出设为0；固态继电器输出设为1；继电器输出可设定范围为≥4	0～250	20
C_P	制冷比例系数	1～200	100
C_Ct	OUT2控制周期（可设定范围为≥4）	1～250	20
db	加热冷却控制死区	-100～100	5
HY1	报警1回差	0～1000	1
Ad1	报警1方式（见报警功能表说明）	0～3	0
HY2	报警2回差	0～1000	1
Ad2	报警2方式（见报警功能表说明）	0～3	1
HY3	报警3回差	0～1000	1
Ad3	报警3方式（见报警功能表说明）	0～3	0
OLL	控制输出量下限	0～99	0
OLH	控制输出量上限	1～100	100
输入功能设置菜单			
InP	输入信号类型	见输入参数表	K
FL	输入信号显示下限设置	见输入参数表	-50
FH	输入信号显示上限设置	见输入参数表	1300
dP	小数点设置：非热电偶热电阻信号输入时设置有效	0～3	0
Ft	滤波常数：大时反映较慢；小时反映较快	1～250	60
C-F	0：摄氏度单位 1：华氏度单位	0/1	0
brL	变送电流对应显示下限（订做电流变送输出时有效）	FL～FH	-50
brH	变送电流对应显示上限（订做电流变送输出时有效）	FL～FH	1300
通讯设置菜单			
bAd	通讯波特率	4.8K，9.6K	9.6K
Add	仪表地址	0～250	1

报警功能表

报警代号	报警形式	报警输出（AL1、AL2相互独立）	公式
0	上限绝对值报警		报警：PV＞AL 取消：PV≤AL-HY
1	下限绝对值报警		报警：PV＜AL 取消：PV≥AL+HY
2	上限偏差值报警		报警：PV＞AL+SV 取消：PV≤SV+AL-HY
3	下限偏差值报警		报警：PV＜SV-AL 取消：PV≥SV-AL+HY

九、外形及安装开孔尺寸



型　号	A	B	C	D	E	F	G	H(Min)	J	K(Min)
4:(48*48)	48	48	101	10	91	45	45.5	25	45.5	25
6:(96*48)	48	96	100	6	94	91	45.5	25	91.5	25
7:(72*72)	72	72	100	10	90	67.5	68	25	68	25
8:(48*96)	96	48	100	6	94	45	91.5	25	45.5	25
9:(96*96)	96	96	101	10	91	90.5	91	25	91	25
80:(80*160)	160	80	102	10	92	76	154	30	76.5	30
16:(160*80)	80	160	102	10	92	153.5	76.5	30	154	30
备　注	单 位：(mm)　公差+0.5%(特殊标明除外)									

十、接线图

AN808P系列智能温控表
型号：AN808P-9
精度：±0.3%F.S±3digits 25℃
温度漂移：≤0.01%F.S/℃



AN808P系列智能温控表
型号：AN808P-16/80
精度：±0.3%F.S±3digits 25℃
温度漂移：≤0.01%F.S/℃



AN808P系列智能温控表
型号：AN808P-6/8
精度：±0.3%F.S±3digits 25℃
温度漂移：≤0.01%F.S/℃



AN808P系列智能温控表
型号：AN808P-4（不带通讯）
精度：±0.3%F.S±3digits 25℃
温度漂移：≤0.01%F.S/℃



AN808P系列智能温控表
型号：AN808P-7
精度：±0.3%F.S±3digits 25℃
温度漂移：≤0.01%F.S/℃



注：接线如有变动，以出厂仪表接线为准.

十一、简单故障排除方法

显示信息	排除方法
显示HHHH	输入断线或超上限，检查输入信号及FH值及工作环境温度
显示LLLL	输入断线或超下限，检查输入信号及FL值及工作环境温度

十二、通讯协议

AN808P系列仪表使用Modbus RTU通信协议，进行RS485半双工通信，读功能号0x03，写功能号0x10，采用16位CRC校验。

数据帧格式：

起始位	数据位	停止位	校验位
1	8	2	无

1、读寄存器

例：主机读取浮点数AL1（数值为15.4）
AL1的地址编码是0x0002，因为AL1是浮点数(4字节)，占用2个数据寄存器。十进制浮点数15.4的IEEE-754标准16进制内存码为0x41766666

主机请求(读多寄存器)							
1	2	3	4	5	6	7	8
表地址	功能号	起始地址高位	起始地址低位	数据字节长高位	数据字节长低位	CRC码的低位	CRC码的高位
0x01	0x03	0x00	0x02	0x00	0x04	0xE5	0xC9

从机正常应答(读多寄存器)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
表地址	功能号	数据字节长	数据1高位	数据1低位	数据2高位	数据2低位	CRC码的低位	CRC码的高位
0x01	0x03	0x04	0x41	0x76	0x66	0x66	0xE2	0xF4

2、写寄存器

例：主机写浮点数SV（设定值600）
SV的地址编码是0x0000，因为SV是浮点数(4字节)，占用2个数据寄存器。十进制浮点数600的IEEE-754标准16进制内存码为0x44160000